

Warning : This appliance is equipped with a tamper-resistant plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

ELECTRICAL CORD

The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tripping in or tripping over a longer cord. If more length is needed, use an extension cord rated no less than 15-ampere. (For 220 volt rated products, use an extension cord rated no less than 6-ampere). When using an extension cord, do not let it drape over the working area or dangle where someone could accidentally trip over it. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

REPLACEMENT OF THE OUTER COVER

The outer cover is not to be removed or replaced. To remove the risk of fire or electric shock, **do not attempt** to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

Always attach plug to appliance first then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from the outlet.

Do not use the appliance for other than its intended use.

Do not let the cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.

Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

Do not use outdoors.

The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

Listed on the cover of this manual.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. Or, call the appropriate toll-free number.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunction or is and before cleaning.

Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Let it cool before plugging on or taking off parts.

Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug, or the appliance in water or other liquid.

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

Read all instructions.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please Read and Save this Use and Care Book

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

Veuillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation



Belgian Waffle Maker

Waflera estilo belga

Gaufrier à la belge



USA/Canada Mexico
www.blackanddecker.com

Models Modelos Modèles

WMB500

WMB505

Accessories/Parts (USA/Canada)
Accesorios/Partes (EE.UU./Canadá)
Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)
1-800-738-0245

con el aparato.

de el maltrate las uniones del cable con el enchufe ni tropazar. A fin de aumentar la vida útil del cable, no tire ni que cuelgue de manera que alguien se pueda asguresse que no interfiera con la superficie de trabajo) 6 amperios). Cuando utilice un cable de extensión, se deberá utilizar un cable de extensión no menor de 15 amperios. (Para aquellos productos de 220 voltios, deba emplear, deberá estar calificado para nada menor mayor longitud. Cualquier cable de extensión que se el riesgo de encendarse o de topozar con un cable de cable de este aparato fue escogido a fin de evitar

CABLE ELÉCTRICO

alterar esta medida de seguridad.

encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de entra en la toma de corriente, invértalo y si aun así no corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe de choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior

ENCHUFE POLARIZADO

TORNILLO DE SEGURIDAD

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea para el que fue diseñado.

enchufe del tomacorriente.

Conecte siempre el enchufe al aparato en primer lugar y después conecte el cable al tomacorriente.

No coloque el aparato sobre una hornalla eléctrica o de gas caliente, o en un horno caliente.

No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o el mostrador, o que toque superficies calientes.

Este aparato no se debe utilizar a la intemperie.

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.

Eléctrico o mecánico, o llame al número apropiado gratis que aparece en la portada de este manual.

No opere ningún aparato si el cable o el enchufe presentan cualquier desperfecto, si la unidad no funciona bien o se ha dañado caer o si ha sufrido daño de cualquier naturaleza. Develve el producto al

No opere ningún aparato si el cable o el enchufe presentan cualquier desperfecto, si la unidad no

Espere a que se enfríe antes de instalar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.

Desconecte el aparato de corriente cuando no esté en funcionamiento y antes de limpiarlo.

La supervisión de un adulto es necesaria cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.

en agua o cualquier otro líquido.

A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato

No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.

Lea todas las instrucciones.

siguientes:

Al utilizar aparatos eléctricos siempre deben tomarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las

INSTRUCCIONES IMPORTANTE

DE SEGURIDAD

<p>Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.</p>		
<p>Argentina Servicio Técnico Central Service New S.R.L. Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212</p>	<p>Guatemala MacParts, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521</p>	<p>Perú Servicio Técnico Central Fast Service Calle Jorge Muelle 121 San Borja Lima Perú Tel. (0511) 2257391-2230221</p>
<p>Chile Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490</p>	<p>Honduras Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras Tel.: (504) 553-1612</p>	<p>Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175</p>
<p>Colombia PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-11) 610-1604 / 533-4680</p>	<p>México Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Centro. Mexico D.F. Tel.: 01 (800) 714-2503 (55) 1106-1400</p>	<p>República Dominicana Plaza Lama, S.A. Av, Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171</p>
<p>Costa Rica Aplicaciones Electromecánicas, S.A. Calle. 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136</p>	<p>Nicaragua H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262</p>	<p>Trinidad and Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Port of Spain Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696</p>
<p>Ecuador Castelcorp Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878 / 224-1767</p>	<p>Panamá Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404</p>	<p>Venezuela Tecno Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969</p>
<p>El Salvador Sedelback Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279</p>		

<p>Sello del Distribuidor:</p>	<p>Comercializado por: Applca de México, S. de R. L. de C.V. Bivd. Manuel Avila Camacho 2900-902, Fracc Los Pirules Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040. R. F. C. AME-001026- PE3.</p>
<p>Fecha de compra:</p>	<p>Servicio y Reparación Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050</p>
<p>Modelo:</p>	<p>Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503</p>

Copyright © 2005 - 2006 Applca Consumer Products, Inc.

Pub. No. 1000001648-00RV01

Made in People's Republic of China
Printed in People's Republic of China

Importado por:
Applca de México S. de R.L. de C.V.
Bivd. Manuel Avila Camacho 2900-902, Fracc Los Pirules
Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040
Teléfono: (55) 1106-1400

Del interior marque sin costo
01 (800) 714-2503

Fabricado en la República Popular de China

Impreso en la República Popular de China

Fabriqu e en R epublique populaire de Chine
Imprim e en R epublique populaire de Chine

someter e a des contraintes pr es des prises ou des prolonges la dur ee;  eviter de tirer dessus et de le manipuler. Manipuler le cordon avec soin afin d'en qu'il pend de fa on qu'on puisse trebucher dessus par s'assurer qu'il ne traverse pas la surface de travail ni besoin. Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, dans le cas des produits de 220 volts, peut servir au cordon de d'au moins 15 amp eres, (ou de 6 amp eres, trebuchent que pr esente un long cordon. Tout d' eviter les risques d'enchevêtrement et de

La longueur du cordon de l'appareil a  et e choisie afin o por el centro de servicio autorizado.

Nota: Si el cordon de alimentaci on es da ado, en Am erica Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

NOTA: Si el cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de encendarse o de topozar con un cable de mayor longitud. Cualquier cable de extensi on que se el riesgo de encendarse o de topozar con un cable de cable de este aparato fue escogido a fin de evitar

AVERTISSEMENT : L'appareil est dot e d'une vis indesserrable emp achant l'enlèvement du couvercle ext erieur. Pour r eduire les risques d'incendie ou de secousses  lectriques, ne pas tenter de retirer le couvercle ext erieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pi eces de l'appareil. En confier la r eparation seulement au personnel des centres de service autoris es.

AVIS INDESSERRABLE

FIGHE POLARIZ E (Modelli de 120 V seulement)

connexions de l'appareil.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Utiliser l'appareil seulement aux fins qu'il est pr evu.

la prise murale.

Toujours brancher d'abord la fiche dans l'appareil, puis celle dans la prise murale. Pour d ebrancher, il faut d'abord mettre les commandes de l'appareil hors tension (OFF), puis il faut d ebrancher la fiche de

Ne pas placer pr es ou sur une cuisini ere au gaz ou   l' lectricit e chaude, ni dans un four r chauff e.

Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir, ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.

Ne pas utiliser l'appareil   l'ext erieur.

L'utilisation d'accessoires non recommand es par le fabricant pr esente des risques de blessures.

L'utilisation d'accessoires non recommand es par le fabricant pr esente des risques de blessures.

Ne pas utiliser l'appareil   l'ext erieur.

L'utilisation d'accessoires non recommand es par le fabricant pr esente des risques de blessures.

Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abim e, qui pr esente un probl eme de fonctionnement, qui est tomb e part terre ou qui est endommag e. Le rapporter au centre de service autoris e de la r egion pour le faire examiner, r eparer ou r egler. On peut  galement composer le

Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abim e, qui pr esente un probl eme de fonctionnement, qui est tomb e part terre ou qui est endommag e. Le rapporter au centre de service autoris e de la r egion pour le faire examiner, r eparer ou r egler. On peut  galement composer le

Ajouter un ou d'un retirer un accessoire, et de le nettoyer.

D ebrancher l'appareil lorsqu'on se s'en sert pas et avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'y

Exercer une  troite surveillance lorsqu'on utilise l'appareil pr es d'un enfant ou lorsque ce dernier s'en sert.

Afin d' viter les risques de secousses  lectriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ni l'appareil.

Ne pas toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poign ees et les boutons.

Lire toutes les directives.

fondamentales, notamment les suivantes.

Lorsqu'on utilise un appareil  lectrique, il faut toujours respecter certaines r egles de s ecurit e

IMPORTANTES MISES EN GARDE

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the product to the place of purchase. Do not mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applca's liability will not exceed the purchase price of the product.

For how long?

• One year after the date of original purchase.

What will we do to help you?

• Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

• Save your receipt as proof of the date of sale.

• Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applca, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.

• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

• Damage from commercial use

• Damage from misuse, abuse or neglect

• Products that have been modified in any way

• Products used or serviced outside the country of purchase

• Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

• Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit

• Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

 NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al n mero del centro de servicio en el pa s donde usted compr  su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS A OS DE GARANT A LIMITADA (No aplica en M xico, Estados Unidos o Canad )

 Qu  cubre la garant a?

• La garant a cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra.

• Aplica no se responsabiliza por ning n costo que exceda el valor de compra del producto.

 Por cu nto tiempo es v lida la garant a?

• Por dos a os a partir de la fecha original de compra.

 C mo se puede obtener servicio?

• Conserve el recibo original de compra.

• Por favor llame al n mero del centro de servicio autorizado.

Esta garant a no cubre:

• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales

• Los da os ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

• Los productos que han sido alterados de alguna manera

• Los da os ocasionados por el uso comercial del producto

• Los productos utilizados o reparados fuera del pa s original de compra

• Las piezas de vidrio y dem s accesorios empacados con el aparato

• Los gastos de tramitaci n y embarque asociados al reemplazo del producto

• Los da os y perjuicios indirectos o incidentales

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de r eparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le num ero sans frais appropri e indiqu e sur la page couverture. Ne pas retourner le produit ou il a  t  achet e. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut  galement consulter le site web indiqu e sur la page couverture.

