



3. All fluorescent lamps contain mercury. Dispose of Properly.

2. To ensure optimum safety, the Place-A-Lite must also be attached to the cover. We have included adhesive brackets for this purpose.

1. If not installed as part of a full aquarium hood, your Place-A-Lite must be separated from "open water" by a glass or acrylic aquarium cover.

WARNING

Place-A-Lite Model #	Fits Aquarium Sizes:
48" PAL-F	Fits 48" Aquarium Frames/Hoods
30" PAL-F	Fits 30" Aquarium Frames/Hoods
24" PAL-F	Fits 24" Aquarium Frames/Hoods
20" PAL-F	Fits 20" Aquarium Frames/Hoods
16" PAL-F	Fits 16" Aquarium Frames/Hoods

Place-A-Lite Fluorescents are listed by Underwriters Laboratories to ensure they meet stringent U.S. and Canadian safety requirements.



PLACE-A-LITE FLUORESCENT STRIP LIGHTS

Sizes: 16", 20", 24", 30", 48"



IMPORTANT SAFE GUARDS

Always unplug all devices before reaching into the aquarium water!


WARNING - TO GUARD AGAINST INJURY, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER - TO AVOID POSSIBLE ELECTRICAL SHOCK:

Special care should be taken since water is employed in the use of aquarium equipment. For each of the following situations, DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF. Return the appliance to an authorized service facility for service, or discard the product.

1. A. If the appliance falls into water, DON'T reach for it! First, unplug it and then retrieve it. If electrical components of the appliance get wet, unplug the appliance immediately.
- B. Carefully examine the appliance after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to be wet.
- C. Unplug the appliance before installing, repositioning, cleaning or removing the appliance.
- D. Do not operate any appliance if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning, or if it is dropped or damaged in any manner.
- E. To avoid the possibility of the appliance plug or receptacle getting wet, position the aquarium stand and tank to one side of a wall mounted receptacle to prevent water from dripping onto the receptacle or plug. A "drip loop," shown in the Figure at right, should be arranged by the user for each cord connecting an aquarium appliance to the receptacle.



The "drip loop" is that part of the cord below the level of the receptacle or the connector if an extension cord is used, to prevent water from traveling along the cord from coming in contact with the receptacle. If the plug or receptacle does get wet, DON'T unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then unplug and examine for presence of water in receptacle.

2. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
3. To avoid injury, do not contact moving parts or hot parts such as heaters, reflectors, lamp bulbs, etc.
4. Always unplug an appliance from an outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.

UNITED PET GROUP, A DIVISION OF SPECTRUM BRANDS, INC.
3001 COMMERCE STREET, BLACKSBURG, VA 24060
1.800.322.1266 • www.marineland.com
© REGISTERED TRADEMARK OF SPECTRUM BRANDS, INC.
© 2016 SPECTRUM BRANDS, INC. • PRINTED IN USA

MARINELAND
Questions or Missing Parts:
Call Customer Service at (800) 322-1266
Customer Service hours:
8 AM - 5:30 PM M-F, EST

1. Spectrum Brands, Inc. warrants this product against defects in material or workmanship for 90 days from the date of original purchase, subject to the conditions and exceptions stated below. Your sales receipt is your Proof-of-Date-of-Purchase. If the product exhibits such a defect, Spectrum Brands, Inc. will repair or replace it, at Spectrum Brands' option, without cost for parts or labor. The product must be shipped postage paid to Spectrum Brands, Inc. Proof-of-Date-of-Purchase is required. You are responsible for proper shipping. Call Customer Service at 1-800-322-1266 for return authorization and shipping address.
2. This warranty does not cover damage caused by accident, misuse, abuse or failure to follow the instructions accompanying this product. All implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for any purpose are limited to 90 days. Personal injury, property loss or damage (direct, incidental, or consequential) resulting from the use of this product are not covered by this warranty.
3. Because some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

90-DAY LIMITED WARRANTY

1. Fit slotted brackets to desired location on the plastic light shell housing, on the ends of the back panel.
2. Remove protective backing from adhesive surfaces.
3. Place the Place-A-Lite in the desired location on the glass or acrylic cover. The cover should be on a flat stable surface. Press down gently to secure.
4. If you are using your aquarium for reptiles, the use of adhesive brackets may not be required.
5. We recommend that you light your aquarium for 8-12 hours every day. To ensure proper illumination and intensity, replace lamps every 6-9 months.

Installation and Operation

5. DO NOT use an appliance for other than its intended use. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.
6. DO NOT install or store the appliance where it will be exposed to the weather or temperatures below freezing.
7. Make sure an appliance mounted on a tank is securely installed before operating it.
8. Read and observe all the important notices on the appliance.
9. If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
10. Do not use or mount this appliance in such a way that the top vents are restricted or blocked. These vents are necessary to ensure safe operating temperature.
11. If appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other), as a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

FOR FRESHWATER USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS



3. Toutes les ampoules fluorescentes contiennent du mercure. Elles doivent être jetées de manière appropriée.

2. Pour assurer une sécurité maximale, il faut également fixer les lumières Place-A-Lite au couvercle. Nous avons inclus des supports adhésifs à cette fin.

1. Si les lumières Place-A-Lite ne sont pas installées dans un couvercle d'aquarium complet, elles doivent être séparées de l'eau à découvert par un couvercle en verre ou en acrylique.

AVERTISSEMENT :

N° de modèle de lumière Place-A-Lite	Convient aux aquariums de dimension :
66 cm (16 po) PAL-F	Convient aux cadres et couvercles d'aquarium 66 cm (16 po)
51 cm (20 po) PAL-F	Convient aux cadres et couvercles d'aquarium 51 cm (20 po)
61 cm (24 po) PAL-F	Convient aux cadres et couvercles d'aquarium 61 cm (24 po)
76 cm (30 po) PAL-F	Convient aux cadres et couvercles d'aquarium 76 cm (30 po)
122 cm (48 po) PAL-F	Convient aux cadres et couvercles d'aquarium 122 cm (48 po)

Les lumières fluorescentes Place-A-Lite sont homologuées par Underwriters Laboratories pour garantir leur conformité aux exigences de sécurité rigoureuses des États-Unis et du Canada.



BARRES D'ÉCLAIRAGE FLUORESCENT PLACE-A-LITE

Tailles 41, 51, 61, 76, 122 cm
(16, 20, 24, 30, 48 po)



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Toujours débrancher tout appareil avant de toucher à l'eau de l'aquarium!


AVERTISSEMENT – POUR PRÉVENIR LES BLESSURES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT ÊTRE PRISES, Y COMPRIS LES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

LIRE ET RESPECTER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER – POUR PRÉVENIR LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :

Des précautions spéciales doivent être prises puisque l'équipement pour aquarium utilise de l'eau. Dans chacune des situations suivantes, NE TENTEZ PAS DE RÉPARER VOUS-MÊME L'APPAREIL. Retournez-le à un atelier de réparation autorisé ou jetez-le.

1. A. Si l'appareil tombe dans l'eau, NE tentez PAS de le repêcher! Débranchez d'abord l'appareil, puis récupérez-le. Si les composantes électriques de l'appareil se mouillent, débranchez immédiatement l'appareil.
- B. Examinez soigneusement l'appareil après son installation. L'appareil ne doit pas être branché s'il y a de l'eau sur des pièces qui ne doivent pas être mouillées.
- C. Débranchez l'appareil avant de l'installer, de le repositionner, de le nettoyer ou de l'enlever.
- D. N'utilisez pas d'appareils dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, qui fonctionnent mal ou que l'on a échappés ou endommagés d'une façon quelconque.
- E. Pour éviter que la fiche de l'appareil ou la prise murale puisse se mouiller, positionnez le support d'aquarium et le réservoir sur le côté d'une prise murale pour empêcher l'eau de s'égoutter jusqu'à la prise ou à la fiche. L'utilisateur doit préparer une « boucle d'égouttement », illustrée dans la figure de droite, pour chaque cordon utilisé pour brancher un appareil d'aquarium à la prise de courant.



La « boucle d'égouttement » est la partie du cordon qui se trouve sous le niveau de la prise de courant ou du connecteur si une rallonge est utilisée; elle sert à empêcher l'eau de s'écouler le long du cordon jusqu'à la prise de courant. Si la fiche ou la prise de courant est mouillée, NE débranchez PAS le cordon. Débranchez d'abord le fusible ou le disjoncteur qui alimente l'appareil. Débranchez ensuite le cordon et inspectez la prise de courant pour voir s'il y a de l'eau.

MARINELAND
Questions ou pièces manquantes :
 Communiquez avec le Service à la clientèle au
 1 800 322-1266
 Heures du Service à la clientèle :
 du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30 HNE

28162 18-12548
 UNITED PET GROUP, UNE DIVISION DE SPECTRUM BRANDS, INC.
 3001 COMMERCE STREET, BLACKSBURG, VA 24060
 1 800 322-1266 • www.marineland.com
 © 2016 SPECTRUM BRANDS, INC. • IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

3. Étant donné que certains États/provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, ni les limitations de durée des garanties implicites, les limitations ou exclusions qui précèdent peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

2. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une utilisation incorrecte, un abus ou le non-respect des instructions qui accompagnent ce produit. Toutes les garanties implicites de commercialisation et de compatibilité d'utilisation à toute fin sont limitées à 90 jours. Les blessures, les pertes et les dommages matériels (directs, indirects ou accessoires) qui résultent de l'utilisation de ce produit ne sont pas couverts par la présente garantie.

1. Spectrum Brands, Inc. garantit cette barre d'éclairage contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat initiale, sous réserve des conditions et des exceptions ci-dessous. Le reçu de vente sert de preuve de date d'achat. Si le produit présente un tel défaut, Spectrum Brands, Inc. le réparera ou le remplacera, à sa discrétion, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. Le produit doit être retourné port payé à Spectrum Brands, Inc., accompagné d'une preuve de la date d'achat. Vous êtes responsable de l'expédition appropriée. Contactez le Service à la clientèle au 1 800 322-1266 pour obtenir une autorisation de retour et l'adresse d'expédition.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

1. Installer les supports à fente à l'emplacement souhaité sur le boîtier de lumière en plastique, aux extrémités du panneau arrière.
2. Retirer le papier protecteur des surfaces adhésives.
3. Placer la lumière Place-A-Lite à l'emplacement souhaité sur le couvercle en verre ou en acrylique. Le couvercle doit être sur une surface stable et plane. Presser doucement pour fixer la lumière en place.
4. Si l'aquarium est utilisé pour des reptiles, l'utilisation de supports adhésifs peut ne pas être nécessaire.
5. Nous vous recommandons d'illuminer votre aquarium entre 8 et 12 heures tous les jours. Pour assurer une illumination et une intensité adéquates, remplacer les lampes tous les 6 à 9 mois.

Installation et fonctionnement



2. Une supervision étroite est requise lorsqu'un appareil est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci.
3. Pour prévenir les blessures, ne touchez pas aux pièces mobiles ou chaudes comme les chaufferettes, réflecteurs, ampoules, etc.
4. Débranchez toujours l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de démonter des pièces, et avant le nettoyage. Ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher de la prise murale. Saisissez la fiche et tirez-la pour débrancher le cordon.
5. N'utilisez PAS un appareil à d'autres fins que celles prévues. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil peut créer une situation dangereuse.
6. ÉVITEZ d'installer ou de ranger l'appareil à un endroit où il est exposé aux intempéries ou à des températures sous le point de congélation.
7. Assurez-vous que tout appareil fixé à un réservoir d'aquarium est solidement installé avant l'utilisation.
8. Lisez et respectez toutes les mises en garde qui figurent sur l'appareil.
9. S'il faut utiliser une rallonge, il faut choisir une rallonge de calibre approprié. Un cordon homologué pour une intensité (A) ou une puissance (W) inférieure à celle de l'appareil risque de surchauffer. Il faut disposer le cordon de façon à ce qu'il ne fasse trébucher personne ou qu'il ne soit pas tiré.
10. Évitez d'utiliser ou de monter cet appareil de façon à restreindre ou bloquer les événements supérieurs. Ces événements sont requis pour assurer une température de fonctionnement sécuritaire.
11. Si l'appareil est pourvu d'une fiche polarisée (l'une des tiges est plus large que l'autre) pour fins de sécurité, cette fiche ne s'insère que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, renversez-la. Si elle ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais une rallonge qui ne permet pas d'insérer complètement la fiche. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

UTILISATION EN EAU DOUCE SEULEMENT

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI



Project #:	2062	SU Part # / REV:	28162 A
Date/Initials:	10/05/16 tlc	Part #:	18-12548
Job Originator:	Amlin Kotei	UPC#:	none
File Name:	28162_MPALFSL-Manual_10-16-EnFr.ai	EPA#:	none
		Printer/Vendor:	Lewisburg/Pratt



07/08/16

Spectrum's Graphics Department has made every effort to ensure that this artwork has been completed accurately. We strongly advise the Supplier to proof artwork carefully upon receipt. This mechanical artwork was designed according to printing specifications provided by the Supplier. In accordance with Spectrum's Graphics procedures, modifications to any part of this mechanical is prohibited without the expressed authorization of the Spectrum Graphics Department.