

BLACK+DECKER

TM

FREIDORA DE AIRE SALUDABLE

HEALTHY AIR FRYER



manual de uso y cuidado
use and care manual

Modelo / Model: HF5005B

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Reloj automático de 60 minutos | 4. Botón de liberación de la cesta |
| 2. Control de temperatura | 5. Olla de freír |
| 3. Cesta de 5 litros de capacidad | 6. Mango frío al tacto |

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier aparato eléctrico siempre deben tomarse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- Nunca toque el interior del aparato ni otras superficies calientes mientras está funcionando.
- A fin de protegerse contra una descarga eléctrica, nunca sumerja la unidad en agua ni la lave bajo la llave ni deje que ningún otro líquido entre en el aparato.
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, plana y estable.
- Siempre coloque los alimentos que va a freír en la cesta para evitar que entren en contacto con los elementos de calor.
- No cubra las aberturas de entrada y salida de aire mientras el aparato está funcionando.
- No llene la olla de freír con aceite, ya que esto puede causar un riesgo de incendio.
- Apague el aparato y desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere aproximadamente 30 minutos a que el aparato se enfríe antes de instalar o retirar los accesorios.
- No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Contacte el departamento de servicio al consumidor para que lo examinen, reparen o le hagan los ajustes mecánicos o eléctricos necesarios. También puede llamar gratis al número apropiado que aparece en la cubierta de este manual.
- El uso de otros accesorios o recipientes no es recomendado por el fabricante del producto y puede ocasionar lesiones personales.
- No utilice el aparato a la intemperie.
- No enchufe el aparato ni utilice el panel de control con las manos mojadas.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre, ni cerca, de una hornilla de gas o eléctrica, ni cerca de un horno caliente.
- Se debe ejercer extrema precaución al transportar un aparato con aceite u otros líquidos calientes.
- Para desenchufar el aparato, gire el control del reloj automático a la posición de apagado (O) y luego desenchúfelo del tomacorriente.
- No utilice este aparato para otros fines diferentes a los descritos en este manual.
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- Ejercer extrema precaución al retirar la olla de freír o al desechar la grasa caliente.
- No utilice almohadillas de fibras metálicas para limpiar el aparato. Las fibras metálicas podrían entrar en contacto con las piezas eléctricas del aparato, resultando en el riesgo de una descarga eléctrica.
- A fin de evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, jamás introduzca alimentos demasiado grandes ni utensilios de metal adentro del aparato.
- Existe el riesgo de incendio si el aparato permanece cubierto mientras se encuentra en funcionamiento o si éste llegase a entrar en contacto con cualquier material inflamable, incluyendo las cortinas y las paredes u objetos similares. Asegúrese de no colocar nada sobre o que toque el aparato mientras éste se encuentre en uso. Deje por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio libre en la parte posterior y en los lados del aparato.
- Cuando este aparato no se encuentre en funcionamiento no se debe almacenar nada aparte de los accesorios recomendados por el fabricante.
- No introduzca los siguientes materiales en el aparato: papel, cartón, envolturas plásticas ni materiales similares.
- No cubra la olla de freír como ninguna otra superficie del aparato con papel de aluminio. Esto puede causar que el aparato se sobrecaliente.
- Mientras el aparato fríe con aire caliente, sale vapor caliente por las aberturas de salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de salida de aire. Tenga también cuidado con el vapor y el aire caliente cuando retire la olla de freír del aparato.
- Inmediatamente gire el control del reloj automático a la posición de apagado (O) y desenchufe el aparato si observa que sale humo oscuro del mismo. Espere a que termine de salir humo antes de retirar la olla de freír del aparato.
- No deje que el aparato funcione sin vigilancia. Podría ocurrir un incendio mientras se cocinan los alimentos. Si esto ocurriera, apague el reloj automático y desenchufe el aparato pero NO lo abra. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el interior del aparato completamente limpio y libre de aceite, grasa, residuos de alimentos o de cualquier otro material combustible.
- Existe la posibilidad de que se forme condensación en la parte inferior del aparato durante el proceso de cocción. Solo utilice el aparato sobre superficies que sean resistentes al agua.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Este aparato no está diseñado para operar por medio de un temporizador externo o control remoto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.
Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

APAGADO AUTOMÁTICO

1. Este aparato está equipado con un reloj automático. Cuando el reloj automático llega a la posición de apagado (O), el aparato emite un sonido de campana y se apaga automáticamente. Para apagar la unidad manualmente, simplemente gire el control del reloj automático en sentido contrario a las manecillas del reloj a la posición de apagado (O) hasta que escuche el sonido de campana.
2. Como medida de seguridad, este aparato apagará la energía si la olla de freír es retirada, aún cuando sea parcialmente, durante el ciclo de cocción. El reloj automático continuará contando el tiempo restante pero las funciones de cocción no funcionarán. Para resumir la cocción, inserte la olla de freír de nuevo en el aparato. La tecnología de calor rápido (Rapid Heat) recalienta la unidad de inmediato si ésta se abre, de esta manera si se retira la olla de freír momentáneamente, esto no tendrá un efecto drástico en el proceso de cocción.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ELÉCTRICO

1. El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto, a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
2. Si se utiliza un cable separable o de extensión,
 - a) El régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al régimen nominal del aparato.
 - b) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
 - c) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ Y PREPARACIÓN PARA SU USO

1. Retire todo material de empaque.
2. Retire cualquier calcomanía o etiqueta del aparato.
3. Por favor vaya a www.prodprotect.com/applica para registrar su garantía.
4. Lave todas las piezas removibles según las instrucciones en la sección de cuidado y limpieza.
5. Escoja un lugar apropiado para el aparato. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del aparato para evitar que el calor dañe los gabinetes o mostradores.
6. Siempre coloque el aparato sobre una superficie estable, plana y nivelada.
7. Deslice la olla de freír en la unidad hasta que encaje en su lugar; escuchará un clic. El aparato no funcionará si la olla de freír no está colocada correctamente.
8. Enchufe la unidad a un tomacorriente.
9. La cesta de freír está bloqueada en la olla cuando el control deslizante y el botón en la parte superior del mango están en la posición posterior (hacia el usuario). Para desbloquear la cesta de la freidora, presione el botón y empuje el control deslizante hacia adelante (lejos del usuario). Cuando el control deslizante está en la posición hacia adelante y se presiona el botón, la canasta se puede quitar de la olla.

USO DEL APARATO

La freidora de aire caliente puede preparar una gran variedad de alimentos, por favor vea la tabla "Guía de Cocción" para instrucciones de cocción adicionales.

1. Enchufe el aparato a un tomacorriente.
2. Gire el control de temperatura a la temperatura deseada.
3. Para encender el aparato, gire el control del reloj automático a la posición al tiempo de cocción deseado, añada de 3 a 5 minutos para incluir el tiempo de precalentamiento. Las luces se iluminarán.
4. Una vez que la luz de temperatura se apague, esto significa que el aparato se ha precalentado a la temperatura seleccionada.
5. La cesta se bloquea automáticamente en la bandeja una vez que se suelta el botón. Luego, el botón se cubre con el seguro de protección cuando el conjunto de bandeja y cesta se empuja hacia la unidad.
6. Coloque los alimentos en la cesta y deslice la olla de freír de nuevo en la freidora, colocada correctamente. Si la olla de freír no está colocada correctamente, el aparato no funcionará.
7. Algunos alimentos requieren ser agitados a mitad de tiempo de la cocción. Para agitar los alimentos, saque la olla de freír del aparato, sujetandola por el asa y agítelos ligeramente. Después deslice la olla de freír de nuevo en la freidora y continúe cocinando. No presione el botón de liberación en el asa cuando esté agitando los alimentos.
8. Cuando escuche el sonido de campana del reloj automático, el tiempo de cocción a terminado. Retire la olla de freír del aparato y colóquela sobre una superficie resistente al calor, verifique que los alimentos estén listos. Si aún no lo están, simplemente coloque de nuevo la olla de freír en la unidad y ajuste el reloj automático a unos cuantos minutos más.
9. Cuando la comida esté lista, presione el botón y retire la cesta de freír con aire de la olla. Vacíe la canasta de alimentos en un tazón o plato. Para artículos más grandes o frágiles, use pinzas para levantar la comida de la canasta. Vacíe la canasta de alimentos en un tazón o plato. Para artículos más grandes o frágiles, use pinzas para levantar la comida de la canasta.
10. Una vez que los alimentos se hayan retirado del aparato, la freidora estará lista para cocinar otra tanda de alimentos.

CONSEJOS PARA LA COCCIÓN:

- Para reducir el peso, puede retirar la cesta de la olla de freír y solo agitar la cesta. Para hacer esto, saque la olla de freír del aparato, colóquela sobre una superficie resistente al calor y presione el botón de liberación en el mango para liberar la cesta.
- Si ajusta el reloj automático a la mitad del tiempo que toma la preparación, esto le servirá para que escuche el sonido de campana en el tiempo justo que necesita agitar los alimentos. Después, simplemente ajuste de nuevo el tiempo restante de cocción.
- Usted puede sacar la olla de freír en cualquier momento para revisar los alimentos. La unidad para de funcionar automáticamente mientras que la olla esté fuera y comenzará a funcionar de nuevo cuando la olla esté colocada otra vez en su lugar. El reloj automático si continuará contando el tiempo aunque la olla esté fuera de la unidad. La tecnología de calor rápido calienta de inmediato el aparato si lo abre, esto significa que el sacar la olla momentaneamente no tendrá un efecto drástico en el proceso de cocción.
- Los alimentos más pequeños usualmente requieren menos tiempo de cocción que los alimentos más grandes.
- Una cantidad más grande de alimentos sólo requiere un poco más de tiempo de cocción, una cantidad más pequeña solo requiere un poco menos de tiempo.
- Agitar los alimentos a mitad del tiempo de cocción, optimiza el resultado final y puede ayudar a prevenir que los alimentos no se frían de manera uniforme.
- Añada un poco de aceite a las papas para cubrirlas ligeramente y obtener un resultado final crujiente. Fría sus alimentos en unos pocos minutos después de agregar el aceite.
- No prepare alimentos muy grasosos tales como las salchichas en la freidora.
- Los alimentos ligeros (como meriendas) que se preparan en el horno también pueden prepararse en la freidora.
- La cantidad óptima para preparar papas fritas crujientes es de 454 gramos (16 onzas).
- También puede utilizar la freidora para recalentar los alimentos. Para hacerlo, coloque los alimentos en la cesta y ajuste la temperatura a 150°C (300°F) por hasta 10 minutos.
- Visite el sitio web [foodsafety.gov](https://www.foodsafety.gov) para obtener más información sobre las temperaturas internas de cocción seguras.

GUIA RÁPIDA DE REFERENCIA

ALIMENTO	CANTIDAD RECOMENDADA	TEMP (°F/°C)	TIEMPO DE COCCIÓN	COMENTARIOS
ALIMENTOS LÍGEROS (MERIENDAS O BOCADILLOS) CONGELADOS				
Nuggets de pollo	12	400/200	6-8 min. o hasta que esté crujiente y dorado	Agite la olla a mitad del proceso de cocción.
Alas de pollo	de 6 piezas	400/200	20-23 min. o hasta que esté caliente	Hasta 165F / 75F y jugos claros; voltear a mitad de la cocción.
Rollitos de pizza	20	400/200	8-8 min. o hasta que esté crujiente y dorado	Agite la olla a mitad del proceso de cocción.
Papas rellenas con cascara	4-6	400/200	8-10 min. o hasta que esté crujiente y dorado	
Filetes de pescado	6	400/200	10-12 min. o hasta que esté crujiente por fuera, caliente y tierno por dentro	
Aros de cebolla empanizados	de 15 a 20 aros	400/200	10 a 12 minutos o hasta que estén calientes y el empanizado esté crujiente	Agite la olla a mitad del proceso de cocción.
PAPAS Y PAPAS FRITAS				
Papas fritas congeladas cortadas en tiras medianas o con corte ondulado	1 lb.	400/200	14-18 min. o hasta que esté dorado	Agite la olla a mitad del proceso de cocción.
Papas fritas congeladas gruesas	1 lb.	400/200	18-22 min. o hasta que esté dorado	Agite la olla a mitad del proceso de cocción.
Papas fritas congeladas bien finitas	1 lb.	400/200	12-16 min. o hasta que esté dorado	Agite la olla a mitad del proceso de cocción.
Papas fritas crudas	1 lb.	400/200	18-22 min. o hasta que esté dorado	Agite la olla a mitad del proceso de cocción.
Papa sazonadas en trozos	30 piezas	400/200	10-12 min. o hasta que esté dorado	Agite la olla a mitad del proceso de cocción.
Papa al horno	4 tamaño mediano	400/200	45 min. hasta que esté tierno	Pinche la cáscara de cada papa antes de cocinarla.
CARNE Y AVE				
Muslos de pollo	6	350/180	22-26 min.	Hasta 165F / 75F y jugos claros; voltear a mitad de la cocción.
Hamburguesa (4 onzas)	2 hamburguesa	400/200	10-15 min.	Hasta 160F / 70F y jugos claros; voltear a mitad de la cocción.
Hamburguesa de pavo (4 onzas)	2 hamburguesa	400/200	10-15 min.	Hasta 165F / 75F y jugos claros; voltear a mitad de la cocción.
Hamburguesas pequeñas (2 onzas)	4 hamburguesa	400/200	8-10 min.	Hasta 160F / 70F y jugos claros; voltear a mitad de la cocción.

ALIMENTO	CANTIDAD RECOMENDADA	TEMP (°F/°C)	TIEMPO DE COCCIÓN	COMENTARIOS
OTHER				
Panecillos congelados (2 onzas)	6	350/180	6-8 min. o hasta que se dore	
Brócoli congelado	1 lb.	350/180	5-7 min. o hasta que esté cocinado	Agite la olla a mitad del proceso de cocción.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que se puedan reparar por el consumidor. Para asistencia, por favor acuda a personal de servicio calificado.

Importante: Antes de limpiar cualquier pieza, asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y se haya enfriado por completo. Retire la olla de freír después que termine de usarla, esto ayudará a que la freidora se enfríe más rápido.

- Apague el aparato, desenchúfelo del tomacorriente y deje que se enfríe.
- Limpie la parte exterior del aparato con un paño húmedo.
- Limpie la olla de freír y la cesta con agua caliente, líquido de fregar y una esponja no abrasiva.

Nota: La cesta se puede lavar en la máquina lavaplatos.

Consejo: Si se queda suciedad pegada en la cesta o en el fondo de la olla de freír, llene la olla con agua caliente y un poco de líquido de fregar. Coloque la cesta en la olla de freír y déjelas a remojo por aproximadamente 10 minutos.

- Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.
- Limpie el elemento de calor con ua esponja no abrasiva para eliminar cualquier residuo de alimento.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. **NO** devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Existen exclusiones de garantía adicionales?

- **Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, ley de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique partes de, u de otro modo localizadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región disputada de Crimea.**

PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida sólo para México)

DURACIÓN

Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

- Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía?

- Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

Esta garantía no será válida cuando sea contraria a las leyes de EE. UU. Y otras leyes aplicables, o donde la garantía esté prohibida bajo cualquier sanción económica, leyes de control de exportaciones, embargos u otras medidas comerciales restrictivas impuestas por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables . Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique a partes de, o de otra manera ubicadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la disputada región de Crimea.

Product may vary slightly from what is illustrated.



- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. 60-minute Timer | 4. Basket release button |
| 2. Temperature control knob | 5. Pan |
| 3. 5L capacity basket | 6. Cool-touch handle |

IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:

- Read all instructions before using.
- Never touch the inside of the appliance or other hot surfaces during operation.
- To protect against electrical shock, never immerse the housing in water, rinse housing under the tap, or let other liquids enter the appliance.
- Only operate the appliance on a flat, even and stable surface.
- Always put the foods to be fried in the basket to prevent them from coming in direct contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Turn the unit off (O) and unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow approx. 30 minutes to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact the consumer support number listed in this manual.
- The use of any other accessory attachments or containers is not recommended by the appliance manufacturer and may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Do not let cord hang over edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To disconnect, turn timer to off (O), then unplug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not let the appliance operate unattended.
- Use extreme caution when removing basket or disposing of hot grease.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating risk of electric shock.
- Oversize foods and metal utensils must not be inserted into the machine, as they may create a fire or risk of electric shock.
- A fire may occur if the appliance is covered or touching flammable materials including curtains, draperies, walls and the like, when in operation. Do not store any item on top of or touching the unit when in operation. Leave at least 4 inches (10 cm) free space on the back and sides of the appliance.
- Do not store any material, other than the manufacturer's recommended accessories, in this appliance when not in use.
- Do not place any of the following materials in the appliance: paper, cardboard, plastic, and the like.
- Do not cover any part of this appliance with metal foil. This will cause overheating of the appliance.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also, be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- Immediately turn the timer to off (O) and unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emissions to stop before you remove the pan from the appliance.
- Do not leave the appliance unattended when in operation. Food ignition may occur. If this happens, turn the timer to off (O) and unplug the unit but DO NOT open it. To reduce the risk of fire, keep oven interior completely clean and free of food residues, oil, grease and any other combustible materials.
- Condensation may form at the bottom of the appliance during the cooking process. Only operate on surfaces that are water resistant."
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
This product is for household use only.

SAFETY FEATURES

AUTOMATIC OFF-SWITCH

1. This appliance is equipped with a timer. Once the timer has counted down to off (O), a bell will sound and the appliance will turn off automatically. To turn the appliance off manually, simply turn the timer knob counterclockwise to off (O) until you hear the bell sound.
2. As a safety feature, this appliance will shut off power if the pan is removed, even partially, during cooking. The timer will continue to count down but the cooking functions will not operate. To resume cooking, insert the pan back into the appliance. Rapid heat technology instantly reheats the appliance if you open it, so pulling the pan out briefly will not drastically disturb the process.

POLARIZED PLUG (120V models only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- 1) A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
 - a) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
 - b) The appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
 - c) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Note: If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

BEFORE FIRST USE & PREPARING FOR USE

1. Remove all packaging materials.
2. Remove any stickers or labels from the appliance.
3. Please visit www.prodprotect.com/applica to register the appliance.
4. Wash all removable parts as instructed in care and cleaning section.
5. Choose a location appropriate for the device. Make sure there is enough space around the appliance to prevent heat damage to cabinets or counters.
6. Always place on a stable, flat and level surface.
7. Slide the pan into the machine. The appliance will not work unless the pan is properly inserted.
8. Plug the unit into electrical outlet.
9. The frying basket is locked to the pan when the slider and button on the top of the handle are in the back (towards the user) position. In order to unlock the fryer basket depress the button and push the slider forward (away from the user). When the slider is in the forward position and the button is depressed the basket can be removed from the pan.

USING THE APPLIANCE

The air fryer can prepare a large range of foods, please refer to the “Cooking Guide” table for additional cooking instructions.

1. Plug the appliance into an electrical outlet.
2. Turn the temperature control knob to the required temperature.
3. To switch the appliance on, turn the timer knob desired cooking time, plus an additional 3-5 minutes for preheat.
4. Once the temperature light is not longer illuminated, the appliance is preheated to the set temperature.
5. The basket locks automatically to the pan once the button is released. The button is then covered by a shield when the pan and basket assembly is pushed back into the unit.
6. Place the food in the basket and slide the pan back into the air fryer properly. If the pan is not inserted properly, the appliance will not operate.
7. Some foods require shaking halfway through the cooking process. To shake foods, pull the pan out of the appliance by the handle and gently shake. Then slide the pan back into the air fryer and continue to cook. Do not press the Release Button on the handle while shaking the pan.
8. When you hear the timer bell, the set cooking time has finished. Pull the pan out of the appliance and place it on a heat resistant surface and check if the foods are ready. If not, simply put back into the appliance and set the time for a few extra minutes.

9. When the food is ready, depress the button and remove the air fry basket from the pan. Empty basket of food into serving bowl or plate. For larger or fragile items, use tongs to lift the food out of the basket.
10. Once the food has been removed from the appliance, the fryer is ready for another batch.

COOKING TIPS:

- To reduce the weight, you can remove the basket from the pan and shake the basket only. To do so, pull the pan out of the appliance, place it on a heat-resistant surface and press the Release Button on the handle to release the basket.
- If you set the timer to half the preparation time, you then will hear the timer bell when you have to shake the food. Then just set the time again for the remaining cook time.
- You can pull out the pan at any time to check on the food. The power will automatically shut off while the pan is out and resume when the pan is placed back in. The timer will continue to countdown while the pan is out. Rapid heat technology instantly reheats the appliance if you open it, so pulling the pan out briefly will not drastically disturb the process.
- Smaller ingredients usually require a slightly shorter cook time than larger items.
- A larger amount of food only requires a slightly longer cook time, a smaller amount only requires slightly less.
- Shaking smaller ingredients halfway through the cooking process will optimize the end result and help prevent unevenly fried food.
- Add some oil to lightly coat fresh potatoes for crispy results. Fry your food in the air fryer within a few minutes after you've added the oil.
- Do not prepare extremely greasy food such as sausages in the air fryer.
- Snacks that can be prepared in an oven can also be prepared in the air fryer.
- The optimal amount for preparing crispy fries is 454 grams (16 oz.).
- You can also use the air fryer for reheating food. Place food in basket and set the temperature to 150 °C (300 °F) for up to 10 minutes.
- Visit [foodsafety.gov](https://www.foodsafty.gov) for more information on safe internal cooking temperatures.

COOKING GUIDE

FOOD	RECOMMENDED QUANTITY	TEMP (°F/°C)	COOK TIME	COMMENTS
FROZEN SNACK FOOD				
Chicken Nuggets	12	400/200	6-8 min. or until crisp and golden brown	Shake pan half way through cooking
Pizza Rolls	20 pieces	400/200	4-6 min. or until browned	Shake pan half way through cooking
Chicken Wings	6	400/200	20-23 min. or until hot	Or until 165F/75F & juices run clear; flip halfway
Potato Skins	4-6	400/200	8-10 min. or until hot and cheese is melted	
Fish Fillet	6	400/200	10-12 min. or until crispy on the outside; hot and tender on inside	
Breaded Onion Rings	15-20 rings	400/200	10-12 min. or until hot and breading is crispy	Shake pan half way through cooking
POTATOES & FRIES				
Medium FZ straight or crinkle cut Fries	1 lb.	400/200	14-18 min. or until golden brown	Shake pan half way through cooking
Thick FZ Steak Fries	1 lb.	400/200	16-20 min. or until golden brown	Shake pan half way through cooking
Thin FZ Shoestring Fries	1 lb.	400/200	12-16 min. or until golden brown	Shake pan half way through cooking
Raw Potato Fries	1 lb.	400/200	18-22 min. or until golden brown	Toss with oil, salt & pepper; Shake pan halfway through cooking
Seasoned Potato Nuggets	30 pieces	400/200	10-12 min. or until golden brown	Shake pan half way through cooking
Baked Potato	4 Medium sized	400/200	25 min. or until tender	Pierce the skin of each potato before cooking
MEAT & POULTRY				
Chicken Drumsticks	6	350/180	22-26 min	or until 165°F / 75°C and juices run clear
Hamburger (4 oz.)	2 burgers	400/200	8-10 min	or until 160°F / 70°C
Turkey Burger- thawed	2 burgers	400/200	10-15 min.	Or until internal temp is 165F/75C; flip halfway
Beef Sliders	4 sliders	400/200	8-10 min.	Or until internal temp is 160F/70C; flip halfway
OTHER				
Frozen Par Baked Dinner Rolls	6	350/180	6-8 min. or until brown	
Frozen vegetables	1 lb.	350/180	5-7 min. or until cooked through	Shake pan halfway through cooking

Note: Celsius and Fahrenheit cooking temperatures were rounded for convenience, they are not exact conversions.

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

Important: Before cleaning any part, be sure that the appliance is off, unplugged, and cool. Removing the pan after use helps the air fryer cool down more quickly.

- Turn the unit off, unplug the appliance and allow time for the appliance to cool.
- Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
- Clean the pan and the basket with hot soapy water, using a non-abrasive sponge.

Note: The basket is dishwasher-safe.

Tip: If residue sticks to the basket or the bottom of the pan, fill the pan with hot water and a small amount of soap. Put the basket in the pan and let them soak for approximately 10 minutes.

- Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.
- Clean the heating element with a non-abrasive sponge to remove any food residues.

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION

Two-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number listed within this section. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free **1-800-465-6070**, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call **1-800-738-0245**.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria, and the disputed Crimea region.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina

Atención al consumidor
0800 444 7296
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9 a 13 hs
y de 14.30 a 17 hs.
email:

servicios@spectrumbrands.com
Humboldt 2495 piso 3

C.A.B.A. - Argentina

Chile

Servicios Tecnico Hernandez.
Av. Providencia 2529,
Local 26.

Santiago-Chile.

Tlf: 56 222333271

Email: servicioblackanddecker
@gmail.com

Colombia

Spectrum Brands Corp. S.A.S

Transversal 23 #97-73

Oficinas 403-404-405,

Bogotá, Colombia

Línea de atención al

Cliente: 018000510012

Costa Rica

Aplicaciones Electromecánicas

Calle 22 y 24 en Avenida

3 BLV de la torre Mercedes Benz

200 mts norte y 50 mts este

San José, Costa Rica

Tel. (506) 2257-5716

Ecuador

Servicio Master

Dirección: Capitán Rafael

Ramos OE 1-85 y Galo plaza

lasso.Tel (593) 2281-3882 / 2240-
9870

El Salvador

Sedeblack

Calle San Antonio Abad, Colonia

Lisboa No 2936 San Salvador,

Depto. de San Salvador

Tel. (503) 2284-8374

Guatemala

Kinal

17 avenida 26-75, zona 11 Centro
comercial Novicentro, Local 37 -
Ciudad Guatemala

Tel. (502)-2476-7367

Honduras

Serviteca

San Pedro Sula, B Los Andes,

2 calle-entre 11-12 Avenida

Honduras

Tel. (504) 2550-1074

México

Artículo 123 # 95 Local 109 y 112

Col. Centro, Cuauhtemoc,

México, D.F.

Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua

LRM ELECTRONICA

Managua - Sinsa

Altamira 1.5 kilómetros al norte

Nicaragua

Tel. (505) 2270-2684

Panamá

Supermarcas Centro comercial

El dorado, Plaza Dorado,

Local 2. Panama

Tel. (507) 392-6231

Perú

Servicio Central Fast Service

Av. Angamos Este 2431

San Borja, Lima Perú

Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico

Buckeye Service

Jesús P. Piñero #1013 Puerto

Nuevo, SJ PR 00920

Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana

Prolongación

Av. Rómulo Betancourt

Zona Industrial de Herrera

Santo Domingo,

República Dominicana

Tel.: (809) 530-5409

Venezuela

Inversiones BDR CA

Av. Casanova C.C.

City Market

Nivel Plaza Local 153

Diagonal Hotel Melia,

Caracas.

Tel. (582) 324-0969

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Código de fecha / Date Code:

HF5005B:

120V~ 60Hz 1500W

Importado y Distribuido por:

Rayovac Argentina S.R.L.
Humboldt 2495 Piso# 3
C1425FUG) C.A.B.A. Argentina
C.U.I.T No. 30-70706168-1

Importado por / Imported by:

SPECTRUM BRANDS
DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto, C.P.53500
Naucalpan de Juárez,
Estado de México, México
Tel. 01-800-714-2503

Importado por / Imported by:

HOUSEHOLD PRODUCTS CHILE Ltda.
Av. Del Valle 570, Ofic. 704
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Santiago - Chile
Fono: (562) 2571 3700

Importado por / Imported by:

Spectrum Brands Corp. S.A.S
Transversal 23 #97-73
Oficinas 403-404-405,
Bogotá, Colombia
Línea de atención al cliente:
018000510012

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos and product names are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license. All rights reserved.

BLACK+DECKER y los logos y nombres de productos de BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, usados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc.
Todas la demás marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.

© 2020 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562.

Made in China
Hecho en China

Comercializado por:
SPECTRUM BRANDS
DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Avenida 1° de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto, C.P.53500
Naucalpan de Juárez,
Estado de México, México
Tel. 01-800-714-2503

Servicio y Reparación
Art. 123 No. 95
Col. Centro, C.P. 06050
Deleg. Cuauhtemoc

**Servicio al Consumidor,
Venta de Refacciones y Accesorios**
01 800 714 2503

T22-9001631

01/27/2020



www.BlackAndDeckerHome.com

